

**hr**

Safetybox **ASA400/H-ST** je uređaj za automatsko isključivanje električnih uređaja koji nadzire i onemoguće njihov rad ako su fronte ili vrata zatvoreni. Funkcija nadzora aktivira se pomoću tipkala. Tipkalo treba postaviti na prikladno mjesto na namještaju tako da se osigura da su fronte ili vrata uvijek dovoljno otvorene.

Safetybox ima peterožilni mrežni priključni vod i peterožilni dovod uređaju sa slobodnim krajevima za priključak električnih uređaja 400 V~ odnosno 230 V~ / 240V~ koje smiju priključivati samo ovlašteni električari. U slučaju priključka od 400 V~ na Safetybox smiju se priključiti električni uređaji čija je potrošnja snage do 6000 VA. U slučaju priključka od 230 V~ / 240 V~ smiju se priključiti električni uređaji čija je potrošnja maksimalno 3680 VA po fazi.

Safetybox se mora zaštiti putem kućne električne instalacije osiguračima od 16 A po fazi.

#### Važne sigurnosne napomene

- U slučaju šteta prouzročenih pogrešnim priključivanjem nemate pravo na jamstvo i ne preuzimamo odgovornost zbog posljedičnih šteta na priključenim uređajima.
- Smiju se upotrebljavati samo odobrena originalna tipkala iz pribora.
- Uređaj na električnu mrežu smije priključivati samo kvalificirani električar koji dobro poznaje nacionalne propise. i dodatne propise lokalnih distributera električne energije te kojih se ponovo pridržava. Zbog nestručno izvedenih radova instalacije i održavanja te popravaka mogu nastati ozbiljne opasnosti za korisnika za koje ne preuzimamo odgovornost.
- Prilikom radova instalacije i održavanja, kao i popravaka Safetybox mora biti potpuno odspojen s električne mreže. Za to odspojite sve opskrbne strujne krugove i osigurajte ih od ponovnog uključivanja. Osigurajte to, primjerice, tako
- da isključite sve osigurače električne instalacije ili
- da izvadite navojne osigurače električne instalacije.
- Safetybox se ne smije montirati na mjestima čiju okolišnu temperaturu povećavaju drugi uređaji. Pridržavajte se zadanih razmaka za montažu.
- Položaj montaže mora omogućiti cirkulaciju zraka.
- Oštećeni vanjski savitljivi vod smije zamjeniti isključivo proizvođač ili njegova služba za korisnike.
- Ne postoji pravo na jamstvo u slučaju vlastoručnih preinaka na uređaju Safetybox ili odobrenom originalnom tipkalu.

#### Funkcija

Safetybox nadzire svaku od triju faza pojedinačno. Safetybox upozorava pištećim zvučnim signalom u trajanju od 90 sekundi ako se u slučaju neodobrenja tipkala vrata ili magnetske sklopke na jednoj fazi isporučuje snaga veća od 115 VA pri 230 V~ odn. 200 VA pri 400 V~. Ako se u tom vremenu ne promjeni položaj vrata/fronte, istovremeno će se kompletno isključiti sve faze.

Nakon odobrenja tipkala vrata / magnetske sklopke Safetybox ponovno uključuje sve faze.

#### Tehnički podaci

<b>Mrežni napon:</b>	<b>230 V~ – 240V~</b>	<b>400 V~</b>
<b>Mrežna frekvencija:</b>	<b>50 Hz / 60 Hz</b>	
<b>Nazivna struja:</b>	<b>16 A~</b>	
<b>Potrebna zaštita osiguračem putem kućne električne instalacije:</b>	<b>Osigurač od 16 A po fazi</b>	
<b>Ukupna uklopna snaga:</b> <b>(cos Phi = 1)</b>	<b>maks. 3680 VA po fazi</b>	<b>maks. 3680 VA</b>
<b>Uklopni prag</b>	<b>100 VA – 115 VA</b>	<b>175 VA – 200 VA</b>
<b>Potrošnja snage:</b>	<b>oko 4,8 W</b>	
<b>Vrijeme uključivanja pri nazivnom opterećenju</b>	<b>100 %</b>	
<b>Uklopni ciklusi</b>	<b>10 x 10<sup>3</sup></b>	
<b>Okolišna temperatura</b>	<b>maks. 35 °C</b>	
<b>Stupanj zaštite</b>	<b>Safetybox – stupanj zaštite I </b>	
<b>Tipkalo za vrata / magnetska sklopka –</b>	<b>zaštitni mali napon od 5 V – stupanj zaštite III </b>	
<b>Stupanj zaštite</b>	<b>IP 20 </b>	
<b>Kućište (D x Š x V)</b>	<b>188 x 110 x 70</b>	
<b>Mrežni dovod / Dovod uređaja</b>	<b>vod od 2,5 m H05VV-F 5*2,5 mm<sup>2</sup>, bijeli, sa slobodnim krajevima</b>	



#### Montaža i instalacija

Izključite sve opskrbne strujne krugove i osigurajte ih od ponovnog uključivanja –pridržavajte se svih sigurnosnih napomena! Tipkalo za vrata / magnetsku sklopku treba montirati na prikladno mjesto na namještaju tako da se osigura da su fronte ili vrata uvijek dovoljno otvoreni. Vod prema uređaju Safetybox postavite tako da nije izložen vlačnom opterećenju.

- Safetybox montirajte na prikladno mjesto. Okolni prostor ne smije se zagrijavati na temperaturu iznad 35 °C. Potrebno je ostaviti odgovarajuću udaljenost od vanjskog izvora topline (npr. pećnice). Pridržavajte se prikazanih razmaka za montažu. Položaj montaže mora omogućiti cirkulaciju zraka.
- Tipkalo za vrata / magnetsku sklopku priključite na uređaj Safetybox pomoću utičnog spoja. Vod položite tako da utični spoj nije izložen vlačnom opterećenju.


**Napomena:** Ako tipkalo nije priključeno, uređaj Safetybox prepoznae trajno neispravnu funkciju.


- Električni uređaj stručno priključite u skladu sa smjernicama proizvođača. U slučaju priključivanja više električnih uređaja koristite samo odobreni električni materijal za raspodjelu. Ne smiju se prekoracići navedena ograničenja snage.
- Mrežne vodove stručno priključite. Uvjeti priključivanja: 3 faze / N / PE.
- Mrežni priključak mora biti zaštićen osiguračima od 16 A po fazi. Uvijek mora biti priključena barem faza L1. Preko faze L1 električnom se energijom opskrbljuje interno upravljanje uređajem za automatsko isključivanje. Ako nije priključena, isključuje se napajanje svih izlaza.



Montage Türtaster/Magnetschalter  
nach Herstellervorgabe!


Mounting/assembly of door push  
magnetic switch according to  
specific assembly instruction !





Eine Entsorgung mit dem normalen Haushaltsabfall ist nicht zulässig! Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung/Recycling erfolgen.  
 A disposal on domestic waste is not permitted! A disposal must be according to the public requirements of waste disposal/recycling.

Anschlussbeispiele, schematisch/*Connection examples, schematically*



**Taster-Verteiler an Safetyboxen**  
**Push-button distributor on safetyboxes**

ASA230/16/H-ST	ASA230/16/H-ST	ASA230/16/H-ST	✓
ASA400/H-ST	ASA400/H-ST	ASA400/H-ST	✓
ASA230/16-3/H-ST	ASA230/16-3/H-ST	ASA230/16-3/H-ST	✓
ASA230/16/H-ST	ASA400/H-ST	ASA230/16-3/H-ST	✓

