

Istruzione

1. Chiusura:

Selezionare un numero a 4 cifre e confermarlo tramite ✓.

La serratura si chiude e il numero è registrato.

2. Apertura:

Premere di nuovo il numero selezionato prima e la serratura si apre automaticamente.

3. Input errato:

Nel caso di numero errato, premere ripetutamente il tasto ✓ finchè il LED rosso si illumina brevemente.