

Istruzione

Consegna:

Alla consegna il codice di default è 1234.

Apertura:

Inserire il codice e premere ✓

LED rosso illuminato:

Se in fase di digitazione il LED rosso si illumina, significa probabilmente che sono stati premuti dei tasti sbagliati. Digitare nuovamente il codice dopo lo spegnimento del LED rosso.

Cambio Codice (Esempio: da 1234 a 9876):

✓✓ 1234 ✓✓ 9876 ✓✓ 9876

A conferma il LED verde si illumina per 2 secondi.

Digitazione sbagliata:

Dopo tre tentativi viene inibita la digitazione per 60 secondi.

Avviso batteria scarica:

La batteria viene testata all'apertura. La serratura rimane aperta e non si chiude più in caso di batteria quasi scarica. Il LED rosso lampeggia per 60 secondi. Ad avvenuta sostituzione della batteria il codice rimane attivo.

Lunghezza viti:

Le viti a corredo hanno una lunghezza di 43 mm e sono studiate per spessore anta di 19 mm. In caso di spessori diversi la formula per la lunghezza è la seguente: **spessore anta + 24 mm**