

# Istruzione

## **Chiusura:**

Selezionare un numero a 4 cifre e confermarlo tramite ✓.  
La serratura si chiude e il numero è registrato.

## **Apertura:**

Premere di nuovo il numero selezionato prima e la serratura si apre automaticamente.

## **Input errato:**

Nel caso di numero errato, premere ripetutamente il tasto ✓ finchè il LED rosso si illumina brevemente.

## **Apertura di emergenza con codice Master:**

Nella fornitura viene già incluso un codice Master. Se il codice viene dimenticato e la serratura risulta chiusa, può essere riaperta con il codice Master.

## **Apertura con codice Master:**

Premere ✓ finchè il LED rosso lampeggia brevemente. Premere nuovamente ✓ e inserire il codice Master.

## **Cambio Codice Master** (Esempio: da 778899 a 123456):

✓✓ 778899 ✓✓ 123456 ✓✓ 123456

A conferma il LED verde si illumina per 2 secondi.

## **Digitazione sbagliata:**

Dopo tre tentativi viene inibita la digitazione per 60 secondi.

## **Avviso batteria scarica:**

La batteria viene testata all'apertura. La serratura rimane aperta e non si chiude più in caso di batteria quasi scarica.  
Il LED rosso lampeggia per 60 secondi.

## **Lunghezza viti:**

Le viti a corredo hanno una lunghezza di 43 mm e sono studiate per spessore anta di 19 mm.  
In caso di spessori diversi la formula per la lunghezza è la seguente: **spessore anta + 24 mm**