## Ingombro nel corpo mobile Misure di foratura – frontale Misure di foratura – frontale Consiglio In caso di mobili alti un ripiano ben visibile da davanti come piano superiore è molto pratico. (O 80 <u>[00</u> (O a) <u> छिव</u> Il cassetto interno semplifica 1684 l'accesso laterale. Realizzando uno schienale più alto del cassetto 256 interno gli oggetti non possono cadere dietro. 1428 - 00 (0.0) 320 Un posizionamento verticale diverso dei cassettoni nel mobile assicura che anche gli oggetti alti possano avere spazio sufficiente (00 e) verso l'alto. 1340 352 In combinazione con la cerniera 025 CLIP top 155° senza protrusione ্তি ৰট dell'anta la larghezza del corpo mo-320 bile viene sfruttata in modo ottimale. 670 436 Se la cerniera viene montata sopra (O) 00 60 il cassettone inferiore, questo può 384 essere collocato completamente in basso. In questo modo anche l'ul-280 280 timo centimetro viene trasformato in spazio utilizzabile.



## 2 3 4 5 2500 2000 1500 1500 6-12 kg 12-17 kg 17-22 kg

Il numero di cerniere dipende dal peso e dall'altezza del frontale.

Per una buona stabilità si consiglia di scegliere la massima distanza possibile tra le cerniere.

Le indicazioni di carico e di altezza si riferiscono a larghezze dei frontali di 600 mm.