

Material

Überputzbarer Vliesverbund mit Funktionsfilm und aufkaschierter Selbstklebung auf Acrylatbasis.

Ausführung

ME521 Fensterfolie Basic Innen wird mit Selbstklebung zur Befestigung am Fensterprofil geliefert. Die mauerwerksseitige Befestigung erfolgt mit SP025 Fenster-Folienkleber Öko

Lieferform

Bestell-Nr.	Breite und Ausführung	Länge/Rolle	Inhalt/Karton	
			Rollen	Meter
302924	EW 70 ohne Butyl	50 m	5 RI	250 m
302925	EW 100 ohne Butyl	50 m	3 RI	150 m
341706	EW 140 ohne Butyl	50 m	2 RI	100 m
313861	EW 200 ohne Butyl	50 m	2 RI	100 m



Technische Daten

Eigenschaften	Norm	Klassifizierung
Baustoffklasse	EN 13 501	europ. Klasse E (entspricht B2, normal entflammbar)
Wasserdampfdurchlässigkeit	4108-3	entspricht der Forderung innen dichter als außen. Fensterfolie Innen ist in Hinsicht auf Wasserdampfdiffusion so eingestellt, dass in Kombination mit jeder im System illbruck-Basic Line empfohlenen Außenabdichtung ein Wasserdampfdruckgefälle gewährleistet ist.
Wasserdampfdiffusion	EN ISO 12 572	dampfbremsend > 10m
Luftdurchlässigkeit	4108-7	a-Wert < 0,1 m ³ /[h·m·(daPa) ^{2/3}]
Verträglichkeit	52 453	mit herkömmlichen Baustoffen gegeben
Temperaturbeständigkeit		-40°C bis +80°C
Verarbeitungstemperatur		+5°C bis +45°C
Lagerzeit		1 Jahr (trocken, staubfrei, im Originalkarton)

Längentoleranzen nach DIN 7715 P3, Breitenmaße nach Toleranz ± 2,5 mm. Die aufkaschierte Selbstklebung hat einen Abstand vom Seitenrand von 1 bis 6 mm.

ME521

Fensterfolie Basic Innen

Anwendungsbereich

ME521 Fensterfolie Basic Innen dient zuverlässig zur inneren luftdichten und dampfbremsenden Abdichtung von Fensteranschlussfugen und kann auch als überputzbare Innenabdichtung verwendet werden.

Produktvorteile

- Luftdicht gemäß DIN 4108-7
- Dampfbremsend
- Überputzbar

Vorbereitung

- Die Haftflächen müssen trocken, frei von Öl, Fett, Staub und sonstigen antiadhäsiven Bestandteilen sein.

Verarbeitung

- ME521 Fensterfolie Basic Innen auf die gewünschte Länge schneiden. Für die Ecken eine Längenzugabe berücksichtigen.
- Schutzfolie von der Selbstklebung abziehen und Folie am Blendrahmenrücken anbringen.
- Fenster montieren und illbruck FM310 PUR Schaum Basic in die Fuge einbringen.
- Danach mit SP025 Fenster-Folienkleber Öko mauerwerksseitig mit Hilfe eines Andruckrollers verkleben.

Hinweis

Grundsätzlich ist die Fensterfolie Basic Innen spannungsfrei einzubauen. Überlappungen bei Folienstößen sollten mind. 20 mm betragen. Bei senkrechten Fugen ist die obere Folie stets über die Untere zu kleben.

Sicherheitshinweis

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter www.illbruck.at

Service

Auf Wunsch steht Ihnen die tremco illbruck Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 jederzeit zur Verfügung.

Zusatzinformation

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und An-

wendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen.

Technische Änderungen vorbehalten.
Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.de.



tremco illbruck GmbH & Co. KG
Werner-Haepf-Straße 1
92439 Bodenwöhr
Deutschland
T: +49 9434 208 0
F: +49 9434 208 230

info.de@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.de