

- A**
1. Streifenfundament ausheben.
 2. Tür- und Torbänder, Schloss, Anhang und Bodenriegel montieren (siehe Detail A,B,C).
 3. Zwischen Tür- und Torflügel bzw. Säulen Distanzhölzer (35mm bzw. 60mm) geben und zusammenbinden.
 4. Toranlage laut Skizze in das Fundament einsetzen.
 5. Toranlage auf Unterlagshölzer (ca. 100mm) stellen. (Bodenluft kann je nach Bedarf angepaßt werden).
 6. Toranlage einrichten und abspreitzen.
 7. Fundament mit Beton (Güte B225) ausfüllen und eine Aushärtezeit von mind. 3 Tagen einhalten.

- GB** Installation instructions
Double rod mesh door
to be used left or right
1. Open strip foundation,
 2. Install door bands, lock, stopper (refer to A,B,C).
 3. Place spacers (Wood) between door wing and pillars (35 mm or 60mm respectively) and tie together. Spacer wood
 4. Install door system according to drawing into the foundation.
 5. Place door assembly onto wood ledges (aprox 100 mm). (Floor clearance may be adapted to actual situation)
 6. Set door assembly and support
 7. Fill in foundation with concrete (class B225) and let set at least 3 days.
- CAUTION:** upper cone from above, lower cone from the bottom

- I** Istruzioni per il montaggio
Cancello con rete a doppia asta
Utilizzabile a destra e a sinistra
1. Creare una fondazione continua.
 2. Montare i cardini, la serratura e la battuta (vedi dettaglio A,B,C).
 3. Fra i battenti del cancello e i montanti inserire dei distanziatori in legno (35 mm o 60 mm) e legarli insieme. Legno per puntellare.
 4. Inserire il cancello assemblato nella fondazione secondo lo schema.
 5. Posizionare il cancello su legni di supporto (ca. 100 mm). (A seconda delle necessità adeguare la distanza del cancello dal suolo)
 6. Installare e puntellare il cancello
 7. Riempire la fondazione con calcestruzzo (qualità B225) e lasciare indurire il prodotto per almeno 3 giorni.
- Attenzione:** cardine superiore dall'alto, cardine inferiore dal basso

- SL** Upute za montažu
dvostruki štapni plašt vrata
primjenjivo na desnoj i lijevoj strani
1. Iskopajte traku temelja.
 2. Montirajte trake vrata, bravu, graničnik (vidi detalj A,B,C).
 3. Između krila vrata i stupova odstoje drvene elemente (35mm, odnosno 60mm) postaviti i spojiti zajedno. rastezno drvo
 4. Umetnite kompletna vrata prema skici u temelji.
 5. Kompletna vrata stavite na drvene podloške (ca. 100mm). (razmak prema podlozi može se prilagoditi prema potrebi)
 6. Kompletna vrata podesite i rastegnite
 7. Temelji ispunite betonom (kakvoće B225) i ostavite da se stvrдне barem 3 dana.
- Pozor:** gornji stožac odozgo, donji stožac odozdo

- HR** Navodila za montažu
Vrata z dvojno žičnato mrežo
Namestiti jih je moguće na desni i levi strani
1. Izkopljite pasovne temelje.
 2. Namestite vratno okovje, tečaje in pritrđilne elemente (glejte detalj A,B).
 3. Med vratnimi krili in stebri namestite distančnike (35 mm oz. 60 mm) in povežite.
 4. Vrata namestite v temelje, kot je prikazano na skici.
 5. Vrata postavite na podložni les (ca. 100 mm). (Razdaljo od tal je mogoče prilagoditi glede na potrebe.)
 6. Vrata ustrezno nastavite in razprite.
 7. Temelje zapolnite z betonom (razred B225) in upoštevajte, da se beton strjuje vsaj 3 dni.
- Pozor:** zgornji stožec od zgoraj, spodnji stožec od spodaj

