

Technische Information
HARO Dispersionskleber
 Art.-Nr. 410 566

Produkt	Dispersionsklebstoff für HARO Designboden DISANO Project, homogene PVC- und CV Beläge.	
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> - Gebrauchsfertig - Lösemittelfrei nach TRGS 610 - Sehr emissionsarm - auf Fußbodenheizung geeignet 	
Anwendungsbereich	<ul style="list-style-type: none"> - PVC-Designbelägen - Textilbelägen mit Vlies-, Latex-Schaum-, synthetischem Zweiteil- oder Juterücken - Webbelägen - Nadelvliesbelägen - Linoleumbelägen - Kautschukbelägen bis 2,5 mm Dicke <p>auf saugfähige Untergründe</p> <ul style="list-style-type: none"> - homogenen PVC-Belägen - CV-Belägen <p>auf saugfähige und nichtsaugende Untergründe im Innenbereich.</p>	
Technische Daten	Rohstoffgrundlage: Ablüftezeit: Einlegezeit: Reinigungsmittel: Lagerzeit: Lagertemperatur: GISCODE: EMICODE nach GEV:	Acrylatdispersion ca. 10 - 20 Minuten, abhängig von Spachtelzahnung, Untergrund und Belag ca. 20 - 30 Minuten Wasser, bevor Klebstoff antrocknet 12 Monate bei Raumtemperatur nicht unter +5 °C, frostempfindlich D1 EC1 PLUS R
Untergründe	 <p>Der Untergrund sowie die raumklimatischen Bedingungen müssen den Anforderungen der DIN 18365 entsprechen. Unterböden müssen eben, dauertrocken, fest, frei von Rissen, Verunreinigungen und klebhemmenden Substanzen sein. Unebene Untergründe mit entsprechenden Wackel-Ausgleichsmassen spachteln. Die technischen Informationen der Vorstriche und Spachtelmassen sind zu beachten. PVC- und CV-Beläge auf nicht saugenden Untergründen im Haftklebverfahren verlegen. Klebungen in der Haftklebphase können ein erhöhtes Resteindruckverhalten zulassen.</p>	
Verarbeitung	HARO Dispersionskleber gut umrühren und mit einer Spezialzahnpachtel aus dem HARO Sortiment (abhängig vom Bodenbelag) gleichmäßig auf den saugfähigen und gespachtelten Untergrund auftragen. Belag nach kurzer Ablüftezeit (ca. 10 bis 20 Minuten) ohne Lufteinschlüsse in das Klebstoffbett einlegen und sorgfältig anreiben, um eine gute Benetzung der Belagrückseite zu erzielen. Einlegezeit: ca. 20-30 min. Nahtstauchungen vermeiden. Frische Produkt-Flecken sofort mit feuchtem	
Wichtige Hinweise	Verarbeitung nicht unter +15 °C Bodentemperatur und +18 °C Raumtemperatur sowie Raumluftfeuchtigkeit vorzugsweise zwischen 40 % und 65 %, maximal bis 75 %. Alle Angaben beziehen sich auf ca. 20 °C und 65 % relative Luftfeuchte. Im Schiffsbau nur einzusetzen mit einer maximalen Auftragsmenge bis 328 g/m². Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf langjähriger praktischer Erfahrung und beziehen sich auf Normbedingungen. Die Vielfalt der eingesetzten Materialien und unterschiedlichen Baustellenbedingungen, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die Verlegeanleitungen der	

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.