






Využití všech závěsů, kromě úhlových

Zvýšení montážních podložek (mm)	 Vzdrálenost otvorů BA (mm)	 Vzdrálenost otvorů BA (mm)	 Vzdrálenost otvorů BA (mm) ¹	 Vzdrálenost otvorů BA (mm)	 Vzdrálenost otvorů BA (mm)
0	32	41	50		34
3	35	44	53	51	34
6	38	47			
9	41	50			

¹ V případě odskočeného dna nebo větší mezery čílka je nutné adaptér odpovídajícím způsobem odsadit

Využití úhlového závěsu

Úhel	 Vzdrálenost otvorů BA (mm) ¹	 Vzdrálenost otvorů BA (mm)	 Vzdrálenost otvorů BA (mm)	 Vzdrálenost otvorů BA (mm)	 Vzdrálenost otvorů BA (mm) ¹
------	---	--	--	--	---

Využití závěsu pro úhlové situace – skleněná dvířka

Úhlový závěs pro skleněná dvířka

50°	N° 76	48		N° 68	45		
45°	N° 75	48		N° 67	45		
40°	N° 74	48					
5°	N° 70	48		N° 63	33		
-5°	N° 69	48		N° 62	37		

Využití úhlového závěsu – dvířka s rámečky

Úhlový minizávěs

50°	N° 99	48	N° 91	48	N° 83	48		
45°	N° 98	48	N° 90	48	N° 82	45		
40°	N° 97	48	N° 89	48				
5°	N° 93	48	N° 85	48	N° 78	33		
-5°	N° 92	48	N° 84	48	N° 77	37		

¹ V případě odskočeného dna nebo větší mezery čílka je nutné adaptér odpovídajícím způsobem odsadit