






Použitie závesov			Spôsob naloženia								
» Štandardná aplikácia											
	110° záves	102		973A0500.01	184		973A0600	184		973A0700	184
	110° špeciálny záves	104		973A0500.01	184						
	107° záves	106		973A0500.01	184		973A0600	184		973A0700	184
	Záves CLIP 100°	108		973A0500.01	184		973A0600	184		973A0700	184
» Aplikácia s veľkým uhlom otvorenia											
	155° záves	110		973A7000	184		973A7000	184			
	170° záves	114		973A6000	185		973A6000	185			
» Použitie hrubých dverí											
	Záves na hrubé dvierka	116		973A0500.01	184		973A0600	184		973A0700	184
» Použitie hliníkového rámu											
	95° záves na hliníkové rámk CLIP top pre 973A	124		973A0500.01	184		973A0600	184		973A0700	184
	95° záves na hliníkové rámk CLIP top	124		970A1002	188		970A1002	188		970A1002	188
» Použitie na sklenené dvere											
	Záves CRISTALLO	126		973A9000	185		973A9000	185		973A9000	185
	Záves na sklenené dvierka	128		971Axxxx	186		970A1002	188		970A1002	188
» Použitie na rámové dvere											
	Minizáves	130		971Axxxx	186		970A1002	188		970A1002	188
» Použitie na rohový skrinku											
	Rohová skrinka záves na skladané dvere	132		970.1002	190						
» Uhlová situácia – štandardná											
	Aplikácia ±5° uhlového závesu	150		973A0500.01	184		973A0600	184		973A0700	184
» Uhlová situácia – sklenené dvere											
	CRISTALLO uhlová situácia	158		973A9000	185						
	+45° uhlový záves na sklenené dvierka	160		970A1002	188						
	+20° uhlový záves na sklenené dvierka	162		970A1002	188						
	Aplikácia ±5° uhlového závesu na sklenené dvierka	164		970A1002	188		970A1002	188		970A1002	188
» Uhlová situácia – rámové dvere											
	+45° uhlový záves s mini miskou	166		970A1002	188						
	+20° uhlový záves s mini miskou	168		970A1002	188						
	Aplikácia ±5° uhlového závesu s mini miskou	170		970A1002	188		970A1002	188		970A1002	188