



1. PZ-Einsatz mit Stiftteil
2. Innenrosette
3. Knebel
4. Imbusschraube M4
- 5a/5b. WC- Einsatz



Montageanleitung:

Die Montage des WC/BAD-Moduls ist denkbar einfach und benötigt kaum mehr Zeit als der Einbau eines Schließzylinders.

Zuerst wird der speziell dafür entwickelte **WC-Einsatz (5a/5b)** für PZ-Einsteckschlösser genau wie bei einem Schließzylinder in die Tür eingebracht und mit der beiliegenden Stulpschraube im Schloss befestigt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Seite des WC-Einsatzes mit der **Begrenzung** zur Stulpseite zeigt. Anschließend wird das Schloss abgeschlossen und der **PZ-Einsatz mit Stiftteil (1)** in Rotstellung durch den **WC-Einsatz (5a/5b)** geschoben. Zum Schluss werden die **Innenrosette (2)** und der **Knebel (3)** auf das PZ gesetzt und mit Hilfe der **Imbusschraube (4)** verschraubt.