

Minimálna medzera na každej dvere

Hrúbka dvier mm	Kóta C mm							
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8	
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2	
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8	
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4	
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2	
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9	

Pozor:

Tabuľkové hodnoty sa vzťahujú na dvere s polomerom zaoblenia hrán 1 mm.

Pri dverách s inými polermi sa minimálna medzera mení takto:

Polomer 0 mm:
tabuľkové hodnoty + 0,4 mm

Polomer 3 mm:
tabuľkové hodnoty - 0,6 mm

Upozornenie

Zakreslením dvier a boku pri zohľadnení kóty C (3-8 mm) a minimálnej medzery je možné určiť potrebný odstup montážnej podložky a vzdialenosti radu otvorov.

Dalšie informácie k postupu návrhu a konštrukcie môžete získať pri návšteve Hettich kanála na YouTube.

Vložený (B -25 mm) - mierka 1:1

