

AVENTOS HKi Progettazione del frontale

Lavorazione del frontale

Pianificazione

Frontali in legno

Fo Fuga superiore
SFA Battuta frontale laterale
SWD Spessore fianchi

Telai in alluminio stretti e larghi

Fo Fuga superiore
SFA Battuta frontale laterale
SWD Spessore fianchi

Giunzioni angolari per telai in alluminio stretti e larghi

Fo Fuga superiore