

1



Odstraniti vijke s kotačića.

2



Izmjeriti razmake rupa vodilice i pomoću libele na podlozi izbušiti rupe za montažu.

3



Postaviti isporučene M10 navojne ankere i zategnuti.

4



Vijak s poluokruglom glavom izvaditi iz odstojne čahure, odstojnu čahuru postaviti na anker i zategnuti viličastim ključem (SW 17).



Voditi računa da stanjeni dio pokazuje prema dolje odnosno prema gore! (Slika: pogled odozgo NA odstojnu čahuru)

5



Spojiti vodilicu s odstojnim čahurama i čvrsto zavrnuti vijak s poluokruglom glavom.

Krajnja dva vijka još ne postavljati jer je potrebno prethodno uvući graničnik u vodilicu.

MONTAŽA GARNITURE

Postaviti 4-kutne M10 čahuraste matice za klizne kotačiće u prethodno izgloodane rupe na stražnjoj strani kliznih vrata.



6

Okrenuti vrata i pomoću lećastih upuštenih vijaka pričvrstiti kotačiće na klizna vrata.



7

Objesiti klizna vrata na vodilicu.



8

Dva vijka s lećastom upuštenom glavom M8 uvrnuti u klizne kotačiće za fiksiranje kliznih vrata.



9

Ugurati graničnik vodilice na željnu poziciju i zatgnuti navojne trnove. Voditi računa o tome gdje vrata točno treba da završavaju.



10

Postaviti vijke s poluokruglom glavom na vanjskim stranama vodilice i zategnuti.



11

ZAVRŠNA KONTROLA

Provjeriti da li su svi vijci zategnuti tako da se klizna vrata glatko pomiču.

KLIZNIH VRATA