

## Planungsschritte Fingerscanner



**Wählen Sie das passende System nach Größe des Projekts und ihren Anforderungen:**

- Einzel-Zutrittslösung: ekey home
- Mehrfach-Zutrittslösung: ekey multi



**Wählen Sie den/die passenden Fingerscanner nach Modell und Funktion (Bluetooth/RFID) bzw. eine Codetastatur:**

- Fingerscanner Aufputz (AP)
- Fingerscanner Unterputz E (UP E)
- Fingerscanner integra (IN)
- Codetastatur keypad integra (KP IN)
- Fingerscanner arte



**Wählen Sie die passende Steuereinheit nach folgenden Kriterien:**

- Aufputz (AP) oder Reiheneinbaugerät (REG, mini) im Verteilerkasten
  - Anzahl der benötigten Funktionen beachten: 1, 2 oder 3 Funktionen bei ekey home und 4 Funktionen bei ekey multi
- (Fingerscanner arte nur mit Steuereinheit integra plus kompatibel)



**Wählen Sie ein passendes Netzteil:**

Im Lieferumfang von Sprechanlagen ist häufig ein Netzteil enthalten, das auch für Fingerscanner bzw. Codetastatur verwendet werden kann. Prüfen Sie die Spannung und Stromstärke, die zur Ansteuerung der Verbraucher benötigt wird (Türöffner, Motorschloss).



**Beim Thema Türöffner und Motorschloss beachten Sie bitte:**

- Ein Türöffner ist zwar preiswert, aber die Tür ist damit nicht versperrt (eventuell kein Versicherungsschutz bei Einbruch).
- Ein Motorschloss verriegelt selbstständig (mechanisch oder motorisch) und öffnet elektrisch (motorisch).