


Einstellung



Höhenverstellung



1 mm



1 mm




Verriegelung




Achtung!

Nach der Justierung
die Schraube festziehen

Seitenverstellung




Neigungsverstellung



2 mm

Innensechskant



6 mm

Innensechskant

