


Bearbeitung: Seite

Machining: Side panel

Bohrer / Drill \varnothing 5 mm
(HPL -> \varnothing 5.5 mm)



Cabineo 8: X = 8 mm, schwarze Schraube / black screw


Cabineo 12: X = 12 mm, vernickelte Schraube / nickel-plated screw

Bearbeitung: Boden, Zwischenboden oder Deckel / Machining: Bottom, top or fixed shelf

Alle Angaben in mm / All details in mm
Download CAD: www.lamello.com


Variante / Option 1:

Bohrer \varnothing 15 mm
Drill \varnothing 15 mm




Variante / Option 2:

Fräser \varnothing 10 mm oder kleiner
Cutter \varnothing 10 mm or smaller




Variante / Option 3:


Fräser \varnothing 12 mm
Cutter \varnothing 12 mm




Bearbeitung mit allen CNC-Maschinen / Machining with all CNC machines:




CNC-Bearbeitungszentren mit **Konsolen**
CNC processing centres with **consoles**



CNC-Bearbeitungszentren mit **Nesting-Technologie**
CNC processing centres with **nesting technology**











Vertikale
CNC-Bearbeitungszentren
Vertical CNC
processing centres



CNC **Oberfräse**
CNC **router**

Montage / Assembly:



Keine Holzdübel notwendig! / No dowel necessary!

keine Kantenbearbeitung / weniger Bohrungen / weniger Werkzeugwechsel / keine Dübelmontage
No edge drilling / less drill holes / less tool change / no pre-assembly of dowl

